

DOCUMENTAZIONE USO E MANUTENZIONE PISTOLA AUTOMATICA

Mod. 2.0390.01 Pistola automatica G120 l/min con raccordo girevole 1" F

Mod. 2.0390.02 Pistola automatica F120 l/m ingresso 1" F



INSTALLAZIONE

- 1) Questa pistola automatica viene fornita pronta per l'uso.
- 2) Se necessario interporre un leggero strato di sigillante sul raccordo d'entrata.
- 3) E' consigliato montare sull'impianto un filtro con potere filtrante pari a 50 MESH.

TRAVASARE MAX 120 L/MIN.

MODO D'IMPIEGO

- 1) Il meccanismo di chiusura si attiva quando il livello del carburante copre il foro interno del beccuccio all'estremità della pistola.
- 2) Per attivare il meccanismo di chiusura occorre una pressione non inferiore a 0,5 bar e comunque non superiore a 4 bar.
- 3) La portata massima d'erogazione della pistola è di 120 Lt./Min.
- 4) Questa pistola può essere utilizzata con tutte le elettropompe presenti in commercio.

MANUTENZIONE

- 1) La pistola non necessita di nessuna manutenzione. Si consiglia di controllare periodicamente il filtro e di pulirlo se necessario ogni 1000 litri di travaso.
- 2) Le possibili cause di mancato funzionamento sono da imputarsi, principalmente, a tre fattori:
 - Pistola sporca nel foro interno del beccuccio all'estremità della pistola.
 - Portata troppo elevata (max 120 Lt/Min)

NON UTILIZZARE QUESTA PISTOLA PER CADUTA (gravità) MA SOLO CON ELETTRROPOMPE